


SISTEMA DE SEGURANÇA POR FIRMWARE

CUCo

Como desbloquear o computador

(Procedimento válido apenas para computador não extraviados)

1. É necessário outro computador, tablet ou smartphone, para entrar no site <https://inforlandia.com/suporte-tecnico-e-apoio/>
2. Na opção "**Desbloqueio Sistema de Segurança CUCo**", clicar em "ver mais".
3. Preencher o número de série (que se encontra na etiqueta por baixo do computador) no campo "**Machine Serial Number**". Em seguida preencher "**Certified Time**" e "**Usage Counter**", que aparecem no ecrã do computador que se encontra bloqueado.
4. Escrever o resultado da soma e clicar no botão "**Mostrar Código**".
5. Copiar o código para o computador bloqueado e carregar em "Enter". O computador estará desbloqueado e irá iniciar.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://inforlandia.pt/cucode/>. The page title is "Desbloqueio CUCo". Below the title, there is a disclaimer: "Este utilitário destina-se ao desbloqueio de computadores abrangidos pelo sistema de segurança CUCo. Esta ação só é possível no caso de bloqueios não ordenados especificamente pelos proprietários dos dispositivos." The form contains several input fields: "Nº de Série do equipamento: (É o Nº de Série que está na etiqueta por baixo do equipamento)", "Nº de Licença Cucu (2 dígitos) em alternativa ao Nº de Série (Pode aparecer como 'Machine Serial Number' ou 'Security ID' no ecrã de bloqueio)", "CT: (certified time)", "UC: (usage counter) (pode ignorar zeros à esquerda)", and "Quanto é 3+27 (Verificação anti-bots)". A blue button labeled "Mostrar Código" is at the bottom of the form.

Imagem 1. Desbloqueio CUCo

SISTEMA DE SEGURANÇA POR FIRMWARE

CUCo

Para o computador não voltar a bloquear

É necessário fazer sempre a atualização do Sistema de Segurança CUCo

1. Com o computador já desbloqueado, entrar no site <https://inforlandia.com/suporte-tecnico-e-apoio/>
2. Na opção "**Atualização Sistema de Segurança CUCo**", clicar em "ver mais".
3. Clicar em "**Descarregar**", para ter acesso ao utilitário de atualização. Em seguida executar o ficheiro descarregado.
4. Apenas quando aparecer uma barra verde no ecrã a dizer que a aplicação foi corretamente instalada, o processo estará terminado.




Imagem 2. Atualizações Sistema de Segurança CUCo